


■ 設置していますか？ 防災無線 ～よくあるご質問～

町の無線放送とラジオ放送の切替は？



AM/FMラジオを受信したあと、適切な音量を維持したまま（電源「入」のまま）無音にするには、「防災」ボタンを押してください（ダイヤルはそのままだ）

⇒電源「入」であれば、午後6時30分に町の定時放送が流れます。

音量を落として電源「切」にすると、定時放送も止まります（録音もされません）。

定時放送と臨時放送の違いは？

	定時（一般）放送	臨時放送
放送が流れる時刻	毎日午後6時30分	日時に関係なく緊急的な周知を要するとき
放送を受信する条件	電源「入」のとき （「切」のときは受信しません）	電源「入」、「切」いずれも受信 （「切」であっても強制的に「入」になります）
音量の調整	ダイヤルを回して調整可能	強制的に最大音量となるため、音量の調整はできません
音声の種類	町職員の肉声	
主な放送内容	<ul style="list-style-type: none"> ・町内のイベント情報 ・町からの耳より情報、行政情報 ・関係機関からのお知らせ など	<ul style="list-style-type: none"> ・災害発生の恐れがある状況または災害発生について ・Jアラート（全国瞬時警報システム）による地震や武力攻撃などの緊急速報 ・熊出没時の注意喚起、行方不明者捜索 など
共通	<ul style="list-style-type: none"> ・AM/FMラジオを受信中であっても、防災無線が放送された際は、自動的に切り替わります。なお、臨時放送は定時放送に優先して受信されます。 ・一回あたりの放送の長さは、1分から3分程度です。 ・放送を正常に受信できたときは、「録音」ランプが点灯し、青ボタンを押すと聞き直しができます。 ・放送履歴は、町ホームページ「防災ナビ」に掲載します。 鷹栖町ホームページ > 行政サイト > 環境・防災 > 防災・救急 【防災ナビ】 または > 行政サイト中段の【防災ナビ】バナーをクリック 	

